



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS POLYFOND STI EXTRA MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis polyuréthane aliphatique à deux composants, applicable sur la plupart des supports (bois, panneaux prélaqués, matériaux composites...), particulièrement résistant aux agents chimiques, non-jaunissant, spécialement développé pour application à la brosse sur ancienne peinture (caractère non agressif).

REFERENCE DU PRODUIT

97/850

PREPARATION DU SUPPORT

Dépoussiérage.

Le support doit être propre et sec (absence de toutes traces d'eau ou de silicone).

MODE D'APPLICATION

Brosse ou rouleau.

PREPARATION DU MELANGE

100 parties de Vernis Polyfond STI Extra Mat (Réf. 97/850)
25 parties de Durcisseur STI (Réf. 91/512)

Diluer si nécessaire à l'aide de $\pm 5\%$ de Dilutif CC.
Homogénéiser soigneusement ; laisser débuller 10 minutes.
Durée d'utilisation du mélange : 6 heures à 20°C.

SECHAGE A 20°C

Hors-poussière : 1 heure.
Hors-toucher : 8 heures.
Sec et recouvrable : 24 heures.
Propriétés optimales : Après 10 jours.

PERFORMANCES

Griffabilité : Inrayable après durcissement.
Pliage au mandrin conique : Pas de fissure.
Embouti Erichsen : Supérieur à 6 mm.
Dureté Persoz : 3 min 30
La dureté et la résistance du film après polymérisation complète n'excluent pas une souplesse exceptionnelle.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après utilisation, à l'aide du Dilutif De Nettoyage AF (Réf. 90/404).

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 1 an dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com